

PTS_ELECTRONIC_PRECISION_HUMIDITY_RH PTS_ELECTRONIC_HUMIDITY_RANGE_RH

Conclusion:

Click here

Mot clé	Conclusion	Remarques
PTS_electronic_precision_humidity_RH	PASS	NA
PTS_electronic_humidity_range_RH	PASS	NA

VERSION	DATE	AUTEUR	DESCRIPTION DES MODIFICATIONS
-	04/04/13	P Puvilland	Création

DOCUMENT GREEN BOX: Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de GREEN BOX.



CRE

CBX 1_13_0010

_

2 / 10

Туре


Réf. document

Indice

Page

1 SOMMAIRE

<u>1</u>	SOMMAIRE	2
<u>2</u>	INTRODUCTION	3
2.1	Objectif	3
2.2	SPECIFICATION DU MOT CLE	3
2.3	ISSUES ASSOCIEES	3
2.4	VERSION DE LA PTS	3
2.5	CULTIBOX	4
2.6	INFORMATION CONCERNANT L'ESSAI	4
<u>3</u>	DESCRIPTION DE L'ESSAI	6
3.1	Introduction	6
3.2	DESCRIPTION GENERALE DE L'ESSAI	6
<u>4</u>	ESSAI	8
4.1	Mesure initiale	8
4.2	RELEVE DES HUMIDITES	8
4.3	ECARTS EN REGIME DYNAMIQUE	9
<u>5</u>	CONCLUSION	10



CRE

CBX 1_13_0010

-

3 / 10

Type

Réf. document

Indice

Page

2 Introduction

2.1 Objectif

L'objectif de ce rapport est de statuer sur les mots clés PTS_electronic_precision_humidity_°C & PTS_electronic_ humidity range °C.

Ces mots clés donnent une indication sur la précision et la plage de fonctionnement du capteur en umidité.

2.2 Spécification du mot clé

Les spécifications du mot clé sont :

Mot clé	Minimum	Typique	Maximum	Unité
PTS_electronic_precision_humidity_RH	-5		5	%RH
PTS_electronic_humidity_range_RH	0		95	%RH

2.3 Issues associées

L'issue associée à ce mot clé est :

Nom de l'issue	numéro	Туре
PTS_electronic_precision_humidity_RH	335	PTS
PTS_electronic_humidity_range_RH	338	PTS

L'ensemble des issues peut être lu à l'adresse suivante : http://code.google.com/p/cultibox/issues

2.4 Version de la PTS

Pour la validation des mots clés PTS_electronic_precision_humidity_°C & PTS_electronic_humidity_range_°C, on considère la révision suivante :

DOCUMENT GREEN BOX: Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de GREEN BOX.



CRE

CBX 1_13_0010

-

4 / 10

Type

Réf. document

Indice

Page

PTS Révision	Date
Révision 735	04/04/2013

2.5 Cultibox

Le tableau ci-dessous donne le numéro de la Cultibox utilisé pour ce test.

Matériel	Numéro d'identification
Cultibox	ID : 00183
Firmware	1.23
Firmware capteur	1.0

2.6 Information concernant l'essai

Le tableau ci-dessous récapitule différentes informations concernant l'essai.

Information	Valeur	
Client	Société Green Box SAS 8 Rue Thiers 38000 GRENOBLE	
Laboratoire d'essai	Société Green Box SAS 8 Rue Thiers 38000 GRENOBLE	
Identification du rapport d'essai	CBX 1_13_0010	
Dates des essais	03/04/2013	
Type d'essai	Pallier d'humidité	
Objet de l'essai	Essai de validation de spécification	

DOCUMENT GREEN BOX: Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de GREEN BOX.



CRE

CBX 1_13_0010

-

5 / 10

Type Réf. document Indice Page

Norme d'essai, édition	NA
Description du spécimen d'essai	Cultibox ID : 00183
Gestionnaire de l'essai	Alliaume Rico(dit: la makina) Philippe Puvilland

DOCUMENT GREEN BOX: Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de GREEN BOX.

GREEN BOX PROPRIETARY INFORMATION: Copyright © 2012-2013 by GREEN BOX. All rights reserved. This document



CRE

CBX 1_13_0010

_

6/10

Type

Réf. document

Indice

Page

3 DESCRIPTION DE L'ESSAI

3.1 Introduction

L'objectif de l'essai est de tester la précision et la plage d'humidité enregistrée par la Cultibox.

3.2 Description générale de l'essai

3.2.1 Matériel

Pour cet essai, nous utilisons le matériel suivant :


- Une Cultibox avec son capteur
- Une sonde de température et d'humidité, servant de référence : Vaisala HMT335 avec certificat de calibration (ISO9001 compliant, traceable to NIST))
- Une étuve chaleur/humide.

3.2.2 Mise en place

La sonde d'humidité de la Cultibox ainsi que la sonde étalon Vaisala sont installées dans l'étuve chaleur/humide:




DOCUMENT GREEN BOX: Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de GREEN BOX.




3.2.3 Programme de l'étuve

Le programme de l'étuve est le suivant :



Il s'agit de pallier de 30 minutes, l'humidité est augmentée de 10 % à chaque fois. L'humidité commence à 30% et finit à 95%.

DOCUMENT GREEN BOX: Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de GREEN BOX.



Type Réf. document Indice Page


ESSAI

4.1 Mesure initiale

On vérifie le bon fonctionnement de la Cultibox (Vérification de la lecture des capteurs et du pilotage des prises).

4.2 Relevé des Humidités

Le graphique ci-dessous montre le relevé des humidités mesurées :



On peut remarquer que l'étuve utilisée n'est pas fonctionnelle sur certaine plage d'humidité souhaitée.

Cependant l'humidité mesurée par la Cultibox durant l'essai se comporte de la même manière que la sonde étalon.

Il est à noter que la précision de la sonde étalon est:

±1.0 % RH (0 ... 90 % RH)

±1.7 % RH (90 ... 100 % RH)

DOCUMENT GREEN BOX : Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de GREEN BOX.



CRE CBX 1_13_0010

-

9 / 10

Туре


Réf. document

Indice

Page

4.3 Ecarts en régime dynamique

Le graphique ci-dessous montre l'écart de température relevé entre la sonde de référence et la Cultibox en régimes stabilisés et en transition de pallier:




On peut voir que l'ensemble des valeurs est sous la spécification, sur toute la gamme d'humidité mesurée.

On peut aussi remarquer que les valeur mesurées par la cultibox sont quasi systématiquement supérieur a celle de la sonde étalon.

Durant les phases de transition, l'écart entre la Cultibox et la sonde de référence augmente. Cet écart est largement expliqué par la différence de temps de réaction

Il est à noter que l'humidité est fortement impacté par la température. C'est une mesure assez "fine" à réaliser et donc elle comporte une grande incertitude.



Type Réf. document Indice Page

5 CONCLUSION

Le capteur est capable de mesurer l'humidité relative entre 5% et 90%. Les écarts en régime stabilisé et en régime transitoire sont toujours inférieurs à 5%.

Mot clé	Conclusion	Remarques
PTS_electronic_precision_humidity_RH	PASS	NA
PTS_electronic_humidity_range_RH	PASS	NA

DOCUMENT GREEN BOX: Copyright © 20012-2013 GREEN BOX. Tous droits réservés. Ce document et l'information qu'il contient sont la propriété exclusive de GREEN BOX. Ils ne peuvent être reproduits ou divulgués sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable (CREEN BOX.)